


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
ΓΙΑ **VIOKANALI**® 100 x 40 & 100 x 60




02-70

VIOKAR




ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΟΥ & ΔΙΠΛΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ **VIOKANALI**®



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 45 mm ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ



ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 210 9733577